

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να προγραμματίσουμε τον σειсмоγράφo και να παρατηρήσουμε τα δεδομένα που καταγράφονται.

## Βήμα 1: Απλός Σεισμογράφος

1. Γράφουμε το πρόγραμμα. Θα βρείτε αναλυτικότερη επεξήγηση γραμμή-γραμμή στο τέλος του αρχείου, στο Παράρτημα.

Αυτό το πρόγραμμα καταγράφει δεδομένα από τον **επιταχυνσιόμετρο** του Micro:bit για **60 δευτερόλεπτα** και τα αποθηκεύει σε ένα αρχείο καταγραφής. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν τις συνιστώσες επιτάχυνσης x, y, z και το **μέγεθος της επιτάχυνσης** (magnitude), που υπολογίζεται από αυτές τις συνιστώσες.

### Αναλυτικά, το πρόγραμμα:

- I) **Ρυθμίζει την καταγραφή δεδομένων:**
    - a. Ορίζει τις ετικέτες των δεδομένων (x, y, z, magnitude).
    - b. Ορίζει τη διάρκεια καταγραφής (60 δευτερόλεπτα) και τη συχνότητα δειγματοληψίας (100 Hz, δηλαδή 1 δείγμα κάθε 10 ms).
  - II) **Υπολογίζει το μέγεθος της επιτάχυνσης:**
    - a. Χρησιμοποιεί τον τύπο  $\text{magnitude} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  για να βρει τη συνολική επιτάχυνση που ασκείται στη συσκευή, εκφρασμένη σε μονάδες g.
  - III) **Καταγράφει δεδομένα:**
    - a. Διαβάζει τις τιμές x, y, z από τον επιταχυνσιόμετρο.
    - b. Υπολογίζει το μέγεθος της επιτάχυνσης.
    - c. Αποθηκεύει όλα αυτά τα δεδομένα σε ένα αρχείο καταγραφής με τη βοήθεια της βιβλιοθήκης log.
  - IV) **Επαναλαμβάνει τη διαδικασία:**
    - a. Συνεχίζει να καταγράφει δεδομένα κάθε 10 ms για 60 δευτερόλεπτα.
  - V) **Ολοκληρώνει τη λειτουργία:**
    - a. Όταν περάσουν τα 60 δευτερόλεπτα, εμφανίζει το μήνυμα "Done!" για να δείξει ότι η καταγραφή ολοκληρώθηκε.
2. Κατεβάζουμε το πρόγραμμα στο Micro:bit, δεν βγάζουμε το καλώδιο (!) και προσπαθούμε να κρατήσουμε το Micro:bit σχετικά σταθερό, περιμένουμε μέχρι στη σειριακή να μας δείξει Done!
  3. Βγάζουμε το καλώδιο από το Micro:bit και το ξαναβάζουμε! Θα δούμε στον φάκελο του Micro:bit που ανοίγει ότι υπάρχει ένα έξτρα αρχείο MY\_DATA.HTM

|      |               |                  |               |                      |
|------|---------------|------------------|---------------|----------------------|
|      | MICROBIT (F:) |                  |               | Search MICROBIT (F:) |
| ads  | Name          | Date modified    | Type          |                      |
|      | DETAILS.TXT   | 22/03/2016 16:30 | Text Document |                      |
| ns   | MICROBIT.HTM  | 22/03/2016 16:30 | Chrome HTML   |                      |
| kia  | MY_DATA.HTM   | 22/03/2016 16:30 | Chrome HTML   |                      |
| 3PHΣ |               |                  |               |                      |

**Σε αυτό το αρχείο είναι αποθηκευμένα τα δεδομένα που καταγράψαμε! Το πατάμε και θα ανοίξει στον browser σαν ιστοσελίδα.**

## micro:bit data log

Download

Copy

Update data...


Clear log...

Visual preview


This is the data on your micro:bit. To analyse it and create your own graphs, transfer it to your computer. You can copy and paste your data, or download it as a CSV file which you can import into a spreadsheet or graphing tool. [Learn more about micro:bit data logging.](#)

| Time (seconds) | x    | y   | z     | magnitude |
|----------------|------|-----|-------|-----------|
| 0.79           | -168 | 360 | -908  | 0.9911044 |
| 0.80           | -148 | 352 | -904  | 0.9813379 |
| 0.82           | -160 | 284 | -888  | 0.9459387 |
| 0.84           | -212 | 432 | -988  | 1.098959  |
| 0.85           | -252 | 412 | -924  | 1.042604  |
| 0.87           | -252 | 412 | -924  | 1.042604  |
| 0.88           | -260 | 412 | -968  | 1.083683  |
| 0.90           | -256 | 424 | -900  | 1.027284  |
| 0.94           | -228 | 324 | -932  | 1.012711  |
| 0.95           | -212 | 308 | -1016 | 1.082619  |
| 0.97           | -212 | 308 | -980  | 1.082619  |
| 0.98           | -232 | 344 | -980  | 1.064218  |
| 1.00           | -224 | 312 | -984  | 1.056303  |
| 1.02           | -228 | 300 | -956  | 1.02758   |
| 1.03           | -224 | 320 | -960  | 1.036425  |

## 4. Αναλύουμε με τα παιδιά τα δεδομένα που καταγράψαμε! Μπορούμε να τα δούμε και σε μορφή διαγράμματος με το Visual Preview!



## 5. Μπορούμε να δούμε μόνο το Magnitude κάνοντας κλικ σε όλα τα υπόλοιπα labels εκτός από αυτό.



Το Magnitude που μετράμε είναι ουσιαστικά η επιτάχυνση σε **g** (δυνάμεις βαρύτητας).

Όταν το Micro:bit είναι σταθερό:

- Ο άξονας **z** μετρά περίπου **1g** λόγω της βαρύτητας της Γης.
- Οι άξονες **x** και **y** είναι κοντά στο **0g**, εφόσον το Micro:bit είναι επίπεδο.

Σε σταθερή θέση, το μέγεθος της επιτάχυνσης θα είναι κοντά σε **1g**.

Θα παρατηρήσουμε ότι οι τιμές μας θα έχουν μεγαλύτερες αυξομειώσεις από το θεωρητικό αποτέλεσμα, καθώς το επιταχυνσιόμετρο είναι πολύ ευαίσθητο. Αυτό μπορούμε να το φτιάξουμε εφαρμόζοντας κάποιες τεχνικές στατιστικής.

**Σημαντική Σημείωση!** Αυτό που μετράει το πρόγραμμα **δεν είναι Ρίχτερ!** Η κλίμακα Ρίχτερ μετρά το **μέγεθος των σεισμών**, δηλαδή την ενέργεια που απελευθερώνεται από το επίκεντρο ενός σεισμού. Είναι λογαριθμική κλίμακα!

## Βήμα 2: Βελτίωση των δεδομένων

1. Θα δοκιμάσουμε μια τεχνική για την βελτίωση των δεδομένων μας, το **averaging!**

### Averaging

Η μέθοδος μέσου όρου μειώνει τον "θόρυβο" στα δεδομένα επιτάχυνσης, υπολογίζοντας έναν **κινούμενο μέσο όρο** των τιμών του μεγέθους. Αυτό βοηθά στην εξομάλυνση μικρών διακυμάνσεων και παρέχει πιο σταθερές μετρήσεις.

2. Προσθέτουμε τις παρακάτω μεταβλητές στο πρόγραμμα:

```
# Initialize variables for averaging
previous_magnitude = 0
alpha = 0.7 # Smoothing factor (0.0 to 1.0, higher = smoother)
```

### 3. Προσθέτουμε τη παρακάτω συνάρτηση στο πρόγραμμα:

```
def calculate_smoothed_magnitude(x, y, z):  
    global previous_magnitude  
    # Calculate magnitude  
    magnitude = math.sqrt(x**2 + y**2 + z**2) / 1024 # Normalize to 'g'  
  
    # Apply moving average (Exponential Smoothing)  
    smoothed_magnitude = alpha * magnitude + (1 - alpha) * previous_magnitude  
    previous_magnitude = smoothed_magnitude  
  
    # Return smoothed magnitude (scaled to 0-9 for simplicity)  
    return (smoothed_magnitude * 10) % 10
```

Προσέχουμε να τη καλέσουμε στη main αντί της απλής συνάρτησης!

```
'magnitude': calculate_smoothed_magnitude(x, y, z)
```

### Τι κάνει η συνάρτηση:

#### 1. Υπολογισμός του μεγέθους:

Υπολογίζεται το μέγεθος της επιτάχυνσης από τις συνιστώσες x, y, z

#### 2. Εφαρμογή εκθετικής εξομάλυνσης (Exponential Smoothing):

Υπολογίζεται ο εξομαλυσμένος μέσος όρος:

```
smoothed_magnitude = alpha * magnitude + (1 - alpha) * previous_magnitude
```

- Το alpha καθορίζει πόσο γρήγορα το φίλτρο προσαρμόζεται σε νέες τιμές:

Υψηλό alpha: δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις νέες τιμές.

Χαμηλό alpha: δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις προηγούμενες τιμές.

#### 3. Ενημέρωση της προηγούμενης τιμής:

Η τρέχουσα εξομαλυσμένη τιμή αποθηκεύεται για χρήση στον επόμενο υπολογισμό

```
previous_magnitude = smoothed_magnitude
```


#### 4. Κλίμακα για απλότητα:

Η εξομαλυσμένη τιμή επιστρέφεται σε μια κλίμακα από 0-9:

```
return (smoothed_magnitude * 10) % 10
```

5. Κατεβάζουμε το πρόγραμμα στο Micro:bit, δεν βγάζουμε το καλώδιο (!) και προσπαθούμε να κρατήσουμε το Micro:bit σχετικά σταθερό, περιμένουμε μέχρι στη σειριακή να μας δείξει Done!
6. Βγάζουμε το καλώδιο από το Micro:bit και το ξαναβάζουμε! Ανοίγουμε ξανά το αρχείο MY\_DATA.HTM

Παρατηρούμε τα νέα μας δεδομένα και τα συγκρίνουμε με τα προηγούμενα.



## Πλεονεκτήματα:

**Μείωση θορύβου:** Εξαλείφει μικρές διακυμάνσεις που μπορεί να προέρχονται από δονήσεις ή ανακρίβειες του αισθητήρα.

**Σταθερές μετρήσεις:** Παρέχει πιο ομαλά δεδομένα για ανάλυση ή εμφάνιση.

## Επέκταση (Εάν μείνει χρόνος)

Μπορούμε να δοκιμάσουμε άλλη μια τεχνική, το threshold.

Η τεχνική **Thresholding** χρησιμοποιείται για να αγνοούνται μικρές, ασήμαντες μεταβολές στις μετρήσεις, παραβλέποντας τιμές που βρίσκονται μέσα σε ένα καθορισμένο εύρος (π.χ.  $\pm 0.1g$ ). Έτσι, καταγράφονται μόνο οι σημαντικές αλλαγές.

### 1. Προσθήκη μεταβλητής:

```
threshold = 0.1 # Ρύθμιση ανάλογα με την ευαισθησία
```

- Το **threshold** καθορίζει το εύρος τιμών που θεωρούνται αμελητέες.
- Π.χ., αν το threshold είναι **0.1**, αγνοούνται αλλαγές μεταξύ **0.9g** και **1.1g**.

### 2. Αλλαγή προγράμματος στη main:

```
# Apply thresholding
if abs(magnitude - 1.0) > threshold:
```


```
# Log data
log.add({
  'x': accelerometer.get_x(),
  'y': accelerometer.get_y(),
  'z': accelerometer.get_z(),
  'magnitude': calculate_magnitude(x, y, z)
})
```

- Ελέγχεται αν η διαφορά μεταξύ του **magnitude** και της στατικής επιτάχυνσης της βαρύτητας (**1.0g**) είναι μεγαλύτερη από το κατώφλι.
- Αν η διαφορά είναι μικρότερη από το κατώφλι, αγνοείται η μέτρηση.
- **Καλούμε την απλή συνάρτηση για τον υπολογισμό του magnitude. Για να μπορέσουμε να δούμε τη διαφορά ανάμεσα στις δύο τεχνικές.**

## Χαρακτηριστικά και Επιπτώσεις

1. **Ευαισθησία κατωφλίου:**
  - a. **Μικρό κατώφλι** (π.χ., 0.05):
    - i. Ανιχνεύει ακόμα και πολύ μικρές αλλαγές.
    - ii. Κατάλληλο για λεπτομερείς μετρήσεις, αλλά μπορεί να αυξήσει τον "θόρυβο".
  - b. **Μεγάλο κατώφλι** (π.χ., 0.2):
    - i. Φιλτράρει περισσότερες μικρές αλλαγές.
    - ii. Χρήσιμο για την ανίχνευση μόνο μεγάλων γεγονότων.
2. **Χρήσεις:**
  - a. Φιλτράρισμα μικρών διακυμάνσεων που προκαλούνται από τυχαίες κινήσεις ή ανακρίβειες του αισθητήρα.
  - b. Καταγραφή μόνο των σημαντικών γεγονότων, όπως δονήσεις ή κλίσεις.
3. **Κατεβάζουμε το πρόγραμμα στο Micro:bit, δεν βγάζουμε το καλώδιο (!) και προσπαθούμε να κρατήσουμε το Micro:bit σχετικά σταθερό, περιμένουμε μέχρι στη σειριακή να μας δείξει Done!**
4. **Βγάζουμε το καλώδιο από το Micro:bit και το ξαναβάζουμε! Ανοίγουμε ξανά το αρχείο MY\_DATA.HTM**

Παρατηρούμε τα νέα μας δεδομένα και τα συγκρίνουμε με τα προηγούμενα.



## Πώς μπορούν οι μαθητές να πειραματιστούν

### 1. Ρύθμιση του alpha στο Averaging:

Δοκιμάστε διαφορετικά επίπεδα εξομάλυνσης για να δείτε πώς αντιδρά το σύστημα σε γρήγορες ή αργές αλλαγές.

### 2. Τροποποίηση του threshold στο Thresholding:

Παρατηρήστε πώς η αύξηση ή η μείωση του κατωφλίου επηρεάζει την ευαισθησία στις δονήσεις.

### 3. Συνδυασμός και των δύο προσεγγίσεων:

Εφαρμόστε ταυτόχρονα εξομάλυνση και κατώφλι για να δείτε πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

## Παράρτημα - Επεξήγηση Βασικού Προγράμματος

### Εισαγωγές και βιβλιοθήκες:

```
from microbit import *  
import math
```

- Εισάγει τη βιβλιοθήκη math, η οποία περιλαμβάνει μαθηματικές συναρτήσεις, όπως η sqrt (τετραγωνική ρίζα).

```
import time  
import log
```

- Εισάγει τη βιβλιοθήκη log, που χρησιμοποιείται για την καταγραφή δεδομένων.

### Ρύθμιση ετικετών για το αρχείο καταγραφής:

```
log.set_labels('x', 'y', 'z', 'magnitude')
```

- Ορίζει τις ετικέτες (labels) που θα χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή δεδομένων. Εδώ οι ετικέτες είναι οι συνιστώσες x, y, z και το μέγεθος της επιτάχυνσης (magnitude).

## Ρυθμίσεις προγράμματος:

```
# Configuration
SAMPLE_RATE = 10 # 10 ms delay = 100 Hz sampling
```

- Ορίζει τη συχνότητα δειγματοληψίας. Η καθυστέρηση είναι 10 ms, που αντιστοιχεί σε 100 δείγματα ανά δευτερόλεπτο.

```
LOG_DURATION = 60 # Log for 60 seconds
```

- Ορίζει τη διάρκεια καταγραφής δεδομένων στα 60 δευτερόλεπτα.

## Συνάρτηση υπολογισμού μεγέθους επιτάχυνσης:

```
# Function to calculate magnitude of acceleration
def calculate_magnitude(x, y, z):
    return math.sqrt(x**2 + y**2 + z**2) / 1000 # Convert to g-force
```

- Υπολογίζει το μέγεθος της επιτάχυνσης με βάση τις συνιστώσες x, y, z. Η διαίρεση με το 1000 μετατρέπει τις μονάδες από milli-g σε g.

```
start_time = time.time()
```

- Καταγράφει την αρχική χρονική στιγμή σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.

## Κύρια επαναληπτική δομή:

- Επαναλαμβάνεται όσο η διαφορά του τρέχοντος χρόνου από την αρχική χρονική στιγμή είναι μικρότερη από τη διάρκεια καταγραφής (60 δευτερόλεπτα).

```
while time.time() - start_time < LOG_DURATION * 1000:
```

- Διαβάζει τις συνιστώσες x, y, z της επιτάχυνσης από τον επιταχυνσιόμετρο.

```
    x = accelerometer.get_x()
    y = accelerometer.get_y()
    z = accelerometer.get_z()
```



- Καταγράφει τις τιμές των x, y, z και το μέγεθος της επιτάχυνσης που υπολογίζεται από τη συνάρτηση `calculate_magnitude`.

```
# Log data
log.add({
    'x': accelerometer.get_x(),
    'y': accelerometer.get_y(),
    'z': accelerometer.get_z(),
    'magnitude': calculate_magnitude(x, y, z)
})
```

- Προσθέτει καθυστέρηση 10 ms πριν από την επόμενη επανάληψη, σύμφωνα με τη συχνότητα δειγματοληψίας.

```
sleep(SAMPLE_RATE)
```

- Εκτυπώνει μήνυμα "Done!" όταν ολοκληρωθεί η διάρκεια καταγραφής.

```
print("Done!")
```